



NOTICE D'UTILISATION

Conversion de la pression PSI ⇄ BAR

□ Changer l'unité de pression

- ① Allumez le Jump Starter.
- ② Sélectionnez le mode Compresseur.
- ③ Appuyez sur le bouton  jusqu'à afficher BAR.
- ④ Réglez la pression avec + / -.
- ⑤ Raccordez le flexible à la valve.
- ⑥ Appuyez sur START.
- ⑦ Le compresseur s'arrête automatiquement lorsque la pression programmée est atteinte (selon le modèle).

BAR	PSI
1.0	14.5
1.5	21.8
2.0	29.0
2.2	31.9
2.3	33.4
2.5	36.3
2.8	40.6
3.0	43.5
3.5	50.8
4.0	58.0
4.5	65.3
5.0	72.5
5.5	79.8
6.0	87.0

☐ Conseils

- ✓ Vérifiez toujours la pression des pneus à froid.
- ✓ Respectez les valeurs préconisées par le constructeur.
- ✓ Ne dépassez jamais la pression maximale du pneumatique.
- ✓ Débranchez rapidement le flexible après le gonflage.

Lucampers

2 Impasse Coquelin - 35600 Bains-sur-Oust

www.lucampers.com

Tél. 02.44.84.50.05