



LUCAMPERS MULTIMEDIA CC-V11



1 Laissez la carte micro-sd dans le lecteur GPS du CC-V11

Pendant l'utilisation normale de votre autoradio, toujours laissez la carte micro SD dans le lecteur GPS.

2 Quand une mise à jour est disponible :

Retirez la clé Micro-sd du CC-V11.
Branchez-la sur votre ordinateur.



3 Mise à jour avec le logiciel Lucampers Express :

Ouvrez le site Lucampers.
Téléchargez et lancez le logiciel LucampersExpress.
Suivez les instructions pour lancer la mise à jour.



4 Une fois la mise à jour terminée :

Retirez la clé Micro-sd votre ordinateur.
Remplacez-la dans le lecteur GPS du CC-V11.



Comment faire la
**mise à jour sur votre
multimédia CC-V11**

